

# Limpiando sus aireadores

## Limpié sus aireadores por lo menos cada 6 meses:

Existen mallas en los llaves o grifos, llamadas aireadores. Los aireadores ayudan en impedir piezas de plomo y otras partículas que entren en el agua. Limpie el aireador de su grifo de agua potable al menos cada seis meses. Si hay construcción o reparaciones en el sistema público de agua o en las tuberías cercanas a su casa, limpie el aireador de su grifo de agua potable todos los meses hasta que el trabajo haya terminado.

## Siga los pasos siguientes para limpiar sus aireadores:



1

- La pequeña pieza redonda que se encuentra en la parte inferior de su llave o grifo es el aireador (pronunciado: aire-ador).
- Desatornille el aireador de la parte inferior de la llave o grifo.
- Usted puede desenroscar el aireador con sus dedos, pero puede ser que necesite usar una llave inglesa si esta atascado.



2

- El aireador quizás no sea exactamente igual que este, pero está bien.
- Ahora que el aireador está desenroscado, vamos a limpiarlo.



3

- Si bien solo necesita usar agua para enjuagar el aireador, los siguientes artículos podrían facilitar la limpieza:
  - Un cepillo de dientes viejo
  - Un vaso de vinagre



4

- Remojar el aireador en vinagre aflojará parte de la suciedad. Puedes remojarlo tanto tiempo como desee, pero incluso cinco minutos ayudará.
- El cepillo de dientes facilita la limpieza del interior. No uses ese cepillo para cepillarse los dientes de nuevo.



5

- Si su aireador se parece a la foto A, tiene una pieza de control de flujo. Tendrás que desmontarlo:
  - Saca las piezas cuidadosamente.
  - Tenga en cuenta el orden en el que salen las piezas. Tendrás que volver a ponerlos de la misma manera. Podría ser útil tomar una foto o escribir notas.
- Si su aireador se parece a la foto B, avance al paso 6.



A

B



6

- Puede que no tengas todas estas piezas. Quizás no sean de este color. Cada aireador es un poco diferente.
- Restriega todas las piezas. Asegúrese de limpiar dentro de la pieza de metal, quitando cualquier trozo de suciedad o escama metálica que se vea.



7

- Enjuague todo muy bien.
- Deje correr el agua a través de la malla del aireador, sosteniéndola del lado derecho hacia arriba y boca abajo.



8

- Una vez que esté limpio:
  - Si su aireador se parece a la foto A del paso 5, vuelva a armarla.
  - Si se parece a la foto B, ya está todo listo.



9

- Vuelva a colocar el aireador en su llave o grifo.
- Repita estos pasos por lo menos cada seis meses. La limpieza elimina trozos de plomo u otras partículas de su aireador, y evita que entren en el agua.

Para obtener más información, llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) al 800-648-6942 o visite [Michigan.gov/MiLeadSafe](https://www.michigan.gov/MiLeadSafe).

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) no discrimina a ningún individuo o grupo debido a raza, religión, edad, origen nacional, color, estatura, peso, estado civil, información genética, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, creencias políticas o discapacidad.