

# 安装 PUR 过滤器



## 包装盒中的物品列表

- A. 过滤器元件
- B. 滤芯
- C. 适配器 ( 只需要一个 )
- D. 橡胶垫圈 ( 与适配器相匹配 )



## 适配器安装

每个水槽龙头的末端都有一个可移除的圆形尖头。拧松并取下水龙头上的通气装置。尝试不同的适配器 (C)，找到最适合水龙头的那个。一旦找到了最适合的，把橡胶垫 (D) 放到适配器上，并将适配器拧紧到水龙头。



## 过滤器安装

### 步骤 1

拧下过滤器元件 (A) 的顶部。

### 步骤 2

将滤芯 (B) 从塑料包装上取出，并将滤芯放到过滤器元件 (A) 的顶部。滤芯上的“正面”箭头应当与滤芯前面的 PUR 徽标对齐。重新将过滤器元件 (A) 的顶部拧紧。



### 步骤 3

将滤芯安装到连接水龙头的适配器上，只需按下它直至听到啪嗒声。

请参见下一页以了解如何使用新的过滤器。





## 使用过滤器

过滤器单元侧面有一个黑色手柄。当它为水平方向时，过滤器未工作。如果要使用过滤器，向下转动黑色手柄，并且只有在放冷水的时候才能使用过滤器。

当您首次使用过滤器时，请让冷水持续流五分钟。之后，您的过滤器就可以在每次打开水龙头时工作了。

## 何时该使用过滤水或非过滤水？

### 过滤水——仅限于冷水

饮用（泡咖啡、果汁、婴幼儿配方）  
做饭  
洗水果和蔬菜  
小孩刷牙  
宠物水盆

### 非过滤水

洗手  
洗碗和衣服  
擦地板、清洁台面  
淋浴、泡浴（人和宠物）  
成年人刷牙



## 更换过滤器

每次使用过滤器时，前面会闪光六次。

**绿色** – 过滤器正在工作

**黄色** – 过滤器正在工作，但马上需要更换。

**红色** – 应当现在更换过滤器。获得新滤芯后，请重复步骤 2。



## 移除过滤器

如果需要移除过滤器，有一种快速方法。适配器的每一侧有小型白色按钮。同时挤压按钮，过滤器即会松开。

## 有关更多信息

如果您住在弗林特市，且需要免费的水龙头过滤器、替换滤芯，您可以到其中一家水源站获取。如果您无法前往水源站，请拨打 810-257-3600 或 United Way 的电话 211。

如需获得免费水质测试，请前往水源站、弗林特市政厅或拨打弗林特水厂的电话 810-787-6537。

如果您没有住在弗林特市，但希望购买一个过滤器，以保护您自己和家人免受铅和其他化学品之侵害，请确保获取 NSF 批准的过滤器。查看盒子上的这个符号：

