كيفية استخدام مكرر الصنبور المعتمد من ®PUR للتخفيف من كمية الرصاص في مياه الشرب



يمكن استخدام المكرر المعتمد كطريقة مؤقتة للتخفيف من كمية الرصاص في مياه الشرب. تُصنع المكررات للتخفيف من كمية الرصاص، إنما لا تضمن إزالة الرصاص بالكامل من مياه الشرب لديك. من المهمّ اتّباع توجيهات الشركة المصنعة.

إذا كنت تريد شراء مكرر، اقرأ التعليمات المدونة على العبوة للتأكد من أنه معتمد بحسب معيار NSF/ANSI 53 للتخفيف من الرصاص. توصي وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة أيضاً بأن يكون المكرر معتمداً بحسب معيار NSF/ANSI 42 للتخفيف من الجسيمات (الفئة 1).



ماذا يوجد في العلبة

- أ وحدة المكرر
- ب أسطوانة المكرر
- ج المحوّلات (ستحتاج إلى واحد منها)
- د الحشوات المطاطية (تتطابق مع المحولات)



تركيب المحوّل

يكون لمعظم الصنابير شبكة تصفية في أسفلها يمكن إزالتها. فكّها وأزل شبكة التصفية من الصنبور. جرّب المحولات المختلفة (ج) لإيجاد تلك التي تلائم الصنبور لديك. عندما تجد المحولات التي تلائم الصنبور، ضع الحشوة المطاطية (د) عليه وثبّته بالصنبور.



تركيب المكرر الخطوة الأولى

فك الجزء الأعلى من وحدة المكرر (أ).



الخطوة الثانية

أخرج أسطوانة المكرر (ب) من الغلاف البلاستيكي وضعها في الجزء العلوي من وحدة المكرر (أ). يجب أن يصبح السهم "الأمامي" على أسطوانة المكرر بمحاذاة شعار PUR الموجود في الجزء الأمامي من وحدة المكرر. ثبّتها في أعلى المكرر.



الخطوة الثالثة

ركّب وحدة المكرر على المحوّل الموصول بالصنبور من خلال ضغطها حتى تسمع صوت طقطقة. انظر إلى الصفحة التالية للمزيد من المعلومات حول طريقة استخدام المكرر الجديد.





استخدام المكرر

يوجد مقبض أسود اللون على جانب وحدة المكرر. عندما يكون على مستوى مسطح، يعني ذلك أنك لا تستخدم المكرر. اضغط المقبض الأسود إلى الأسفل للحصول على مياه مكررة. لا تشغّل إلا مياهاً باردة في المكرر طوال الوقت. من أجل استخدام مياه غير مكررة، اضغط المقبض الأسود إلى الأعلى.

عندما تستخدم المكرر الخاص بك للمرة الأولى فقط، اترك المياه الباردة تجري لمدة خمس ثوانٍ خمس دقائق. قبل كل مرة تستخدمه فيها، اترك المياه الباردة تجري لمدة خمس ثوانٍ لتفعيل المكرر.

متى يجب أن تستخدم المياه المكررة أو غير المكررة؟

میاه مکررة باردة

الشرب الطهي تحضير حليب الأطفال غسل المأكولات تنظيف أسنان الأطفال

تعبئة مياه الوعاء الخاص بالحيوانات الأليفة*


غسل اليدين غسل الصحون والثياب تنظيف الأرضيات، وأسطح المنضدات الاستحمام أو الاغتسال. يجب أن يتجنب البالغون والأطفالابتلاع المياه

میاه غبر مکررة

تنظيف أسنان البالغين

*بحسب وزارة الزراعة والتنمية الريفية في ميشيغان

تغيير المكرر



- أخضر- أي يعمل المكرر لديك
- أصفر- أي يعمل المكرر إنما ستحتاج إلى تغييره في وقت قريب.
- أحمر- أي حان وقت تغيير المكرر. انظر إلى الخطوة الثانية من كيفية تركيب المكرر عندما تشتري أسطوانة مكرر جديدة.



إزالة المكررلديك

يتوفر خيار إطلاق سريع لإزالة المكرر. ويوجد أزرار بيضاء صغيرة على جانبي المحوّلات. اضغطها كلها إلى الداخل في الوقت نفسه، وستنفصل عنها وحدة المكرر.



اتّصل بالشركة المصنعة إذا كان لديك أسئلة حول المرشّح الذي اشتريته. للمزيد من المعلومات حول التعرض للرصاص وحول صحتك، اتّصل بالخط الساخن لدى إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان على الرقم 1315-844-934 أو قم بزيارة الموقع Michigan.gov/MiLeadSafe.



لا تقوم إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية ميشيغان (MDHHS) بالتمييز ضد أي فرد أو مجموعة بسبب العرق، الدين، العمر، الأصل القومي، اللون، الطول، الوزن، الحالة الاجتماعية، المعلومات الجينية، الجنس، التوجه الجنسي، الهوية الجنسية أو التعبير عنها، المعتقدات السياسية أو الإعاقة.