

كيفية استخدام المُرشِّح (فِلتر) المُعتمد لإبريق BRITA® لأجل تقليل الرصاص في مياه الشرب

يمكن استخدام مُرشِّح مُعتمد كطريقة مؤقتة لتقليل الرصاص في مياه الشرب. تمَّ تصميم وُضْع المُرشِّحات لتقليل الرصاص، إلا أنها لا تضمن إزالة الرصاص بشكل كامل من مياه الشرب التي تشربونها. لهذا، من المُهم جداً أن تحرصوا على اتباع تعليمات الشركة المصنعة للمُرشِّح.

إذا كنتم تشترون مُرشِّحاً، فاحرصوا على قراءة عبوة تغليف المُرشِّح لتتأكدوا من وجود عبارة تنصُّ بأن المُرشِّح مُعتمد وفقاً للمعيار NSF/ANSI Standard 53 لتقليل الرصاص. كما توصي U.S. Environmental Protection Agency (وكالة حماية البيئة الأمريكية) بأن يكون المُرشِّح أيضاً مُعتمد للمعيار NSF/ANSI Standard 42 لتقليل Class I Particulates (جسيمات الفئة الأولى). وتوصي Michigan Department of Health and Human Services (إدارة الصحة والخدمات الإنسانية لولاية ميشيغان - MDHHS) استخدام مُرشِّح تقليل الرصاص إذا كنتم تعرفون أو لا تعرفون أو تشبهون بأن الرصاص موجود في منزلكم أو في مواسير سبابة (سمكرة) المنزل المُغلقة (المحمية والمغلقة بطبقة خارجية) أو في خط الخدمة الذي ينقل المياه من الشارع إلى المنزل أو في جزء من خط الخدمة.



ماذا يوجد في داخل العبوة؟*

- A** غطاء مع مؤشِّر المُرشِّح
- B** مُرشِّح ماركة Elite™. ملاحظة: مُرشِّحات Elite™ هي المُرشِّحات الوحيدة المُعتمدة فقط لإزالة الرصاص. المُرشِّحات العادية (القياسية) غير مُعتمدة لإزالة الرصاص.
- C** خزان
- D** إبريق



تجهيز الإبريق للاستخدام.

الخطوة الأولى (1)

احرصوا على غسل الغطاء (A)، والخزان (C) والإبريق (D) بأيديكم بصابون معتدل (مثل صابون غسل الصحون) والماء الدافئ. ثم اشطفوا كل واحد منها جيداً.



الخطوة الثانية (2)

احرصوا على غسل أيديكم قبل فك غلاف المُرشِّح (B). أخرجوا المُرشِّح من الغلاف المغلِّف به. ضعوا المُرشِّح (B) في الفتحة الموجودة في الخزان (C)، واحرصوا على محاذاة الأخدود الطويل الممتد على الجانب مع الشق الموجود في الخزان. ثم اضغطوا لتثبيتته بإحكام في مكانه.



الخطوة الثالثة (3)

ثبّتوا الغطاء (A) على الخزان. اكبسوا على زر الحالة (Status Button) واستمروا في الكبس حتى يومض نور الضوء الأخضر الموجود بجوار أيقونة مُرشِّح Longlast™ ثلاث مرات لتفعيل تنشيط مؤشِّر المُرشِّح.



الخطوة الرابعة (4)



املؤوا الخزان (C) بماء بارد إلى حدّ خط الملء الأقصى (MAX FILL). احرصوا على عدم استخدام الماء الدافئ أو الساخن. اتركوا الماء يتسرّب قليلاً من الخزان إلى داخل الإبريق (D).

إذا لاحظتم تسرّب الماء إلى داخل الإبريق، فهذا يعني أن الماء لا يسري عبر المرشح بشكل صحيح أو لربما ملئتم الإبريق بكمية كبيرة من الماء. قوموا بتفريغ الماء من الخزان والإبريق، ثم ضبط محاذاة أي جزء من الأجزاء غير المتراصة وتكرار الخطة الرابعة (4).

في كل مرّة تقومون بها بتغيير المرشح وإدخال مرشح جديد في إبريقكم، عليكم أن تتخلّصوا من أول ثلاثة أبريق من الماء المرشح قبل استخدام الماء الموجود فيه لإكمال عملية شطف المرشح.

تغيير المرشح.

من المهم جداً إعادة ضبط مؤشر المرشح في كل مرّة يتم فيها استبدال المرشح. يجب تغيير مرشحات Elite™ كل 120 غالوناً من الماء (أو كل 6 أشهر تقريباً). كل مرّة تصبّون فيها الماء من الإبريق، سيومض نور الضوء على مؤشر المرشح لإعلامكم بالتالي:

■ المرشح يعمل على ما يرام = نور الضوء أخضر

■ المرشح يعمل ولكن عليكم تغييره قريباً = نور الضوء أصفر

■ يجب تغيير المرشح الآن = نور الضوء أحمر

عندما يحين وقت تغيير المرشح، احرصوا على اتّباع كل خطوة من الخطوات 1 إلى 4 المذكورة أعلاه.

متى ينبغي عليكم استخدام الماء المرشح أو غير المرشح؟

استخدموا الماء البارد المرشح لأجل:

- الشرب.
- الطبخ.
- تحضير الحليب الاصطناعي للأطفال الرضع.
- غسل وشطف المواد الغذائية.
- تفريش أسنان الأطفال.
- ملء أوعية ماء الحيوانات الأليفة**

استخدموا الماء غير المرشح لأجل:

- غسل اليدين.
- غسل الصحون والملابس.
- تنظيف الأرضيات وأسطح المناضد ("كاونترتوب").
- الاستحمام بالدش أو في الحوض. ينبغي على البالغين والأطفال تجنّب ابتلاع الماء.
- تفريش أسنان الأشخاص البالغين.

*هذه التعليمات خاصة بالمرشحات التي تقوم MDHHS بتزويدها. احرصوا على اتّباع تعليمات الشركة المصنّعة أو الاتصال بالشركة المصنّعة إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار حول المرشح الذي تستعملونه.

**حسب تعليمات Michigan Department of Agriculture and Rural Development (إدارة الزراعة والتنمية الريفية لولاية ميشيغان).

للحصول على مزيد من المعلومات عن التعرّض للرماس وصحتكم، اتصلوا بالخط الساخن لماء الشرب (Drinking Water Hotline) التابع لـ Michigan Department of Health and Human Services على الرقم 844-934-1315 أو زيارة الموقع الإلكتروني Michigan.gov/MiLeadSafe.